PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI ROCCAGORGA

PROGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA SU VIA ROCCHIGIANA - ROCCAGORGA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ALLEGATI

1	Inquadramento su C.T.R.	rapp. 1:10.000
2	Inquadramento su Ortofoto	

PROGETTISTA:

Arch. Pierluca Natalini

Arch. Luca Polidoro

RUP:

Geom. Andrea Colinvitti

TIMBRI

TAV. N. 1 — LAYOUT DI CANTIERE

Formato: — Incarico:

Rev. n. — Data: Marzo 2016 — Designi:

PLANIMETRIA GENERALE CATASTALE SCALA 1:2000 - COMUNE DI ROCCAGORGA FOGLIO 27



CARTELLONISTICA:

1 *Da installare all'ingresso del Cantiere e nelle Zone di Accantieramento*

2 *Da installare su ogni Ponteggio*

3 *Da installare in prossimità della gru*

Presso i comandi mezzi di sollevamento

Durante le fasi di scavo

CARTELLONISTICA PRESCRITTA:

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: all'entrata del cantiere;
Segnale del pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-bianco): per perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta di oggetti dall'alto, crolli, depositi di materiale, zone con lavorazioni particolari, etc.);
Pronto soccorso: presso la baracca dove verra' custodita la cassetta di pronto soccorso;
Vietato ai pedoni: da apporre, all'inizio di passaggi che espongono i pedoni (anche non addetti ai lavori) a situazioni di rischio;
Pericolo di caduta in apertura nel suolo: presso aperture provvisorie e altre aperture con rischio di caduta dall'alto;
Non toccare - tensione elettrica pericolosa durante la posa del quadro elettrico, dei collegamenti e l'attivizione dell'impianto;
Protezione obbligatoria dell'udito: anche sotto forma di adesivo, da apporre visibile al posto di guida delle macchine operatrici, sui martelli demolitori e sugli utensili elettrici portatili rumorosi;
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie: da porre sulle saldatrici elettriche, a cannello ossiacetilenico o a gpl se utilizzate al coperto;
Protezione obbligatoria degli occhi: da apporre sugli utensili che possono causare proiezione di schegge , oggetti o schizzi di prodotti chimici irritanti;
Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al rischio di caduta di materiali, ovvero nela raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento;
Telefono per salvataggio e pronto soccorso: presso la baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono, anche tipo cellulare; presso il telefono andranno quindi segnalati i numeri di pronto intervento (pronto soccorso, vigili del fuoco);
Estintore a polvere: presso eventuali depositi di lubrificanti o altri prodotti infiammabili.